

KALORİFER KAZANLARI

1. Öncelikle testin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır.
2. Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.
3. **Kapalı genleşme depolu kazanlar için:** Emniyet ventilleri ile genleşme tankı – kalorifer kazan hattı körlenmelidir.
4. Sıcak su gidiş-dönüş vanaları kapatılmalıdır (vanalar işletme basıncının 1,5 katında kaçırılmamalı)
5. Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalıdır.
6. **Açık genleşme depolu kazanlar için:** Kazan gidiş-dönüş emniyet boruları flanşları arasına en az 2 mm kalınlığında sac parça konularak körlenmelidir.
7. Kazan tamamen su ile doldurulmalı; su kaba kirleticiler içermemeli temiz olmalı
8. Firma test sırasında kazancı ehliyeti olan veya bu konuda eğitim almış yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır

Önemli Not 1:Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinde firma tarafından yapılması gerekmektedir. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı testin gecikmesi veya testin yapılamayıp başka bir güne ertelenmesi durumunda ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

Önemli Not 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini ve daha önceki kontrollerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

